

Renault Zoe – das Wichtigste auf einen Blick



1. Am Mobility-Standort

- Mobility-Card an die Ladesäule halten
- Den Anweisungen auf dem Display folgen
- Ladekabel entfernen: Zuerst den Knopf links vom Lenkrad drücken, um den Sicherungsmechanismus zu entriegeln. Dann das Kabel herausziehen
- Das Ladekabel muss **immer** im Fahrzeug mitgeführt werden



2. Fahrzeug starten

- Bremse drücken → Schaltung in Position P → Startknopf rechts hinter dem Lenkrad drücken
- Das Auto ist fahrbereit, wenn **READY** auf dem Display aufleuchtet.

3. Losfahren

- Bremse drücken → Schaltung in gewünschte Position legen → Bremse lösen, Gaspedal betätigen
- Der Rückwärtsgang befindet sich in Position R
- Das Fahrzeug ist sehr leise. Der Motor läuft, auch wenn Sie nichts hören. Deshalb bitte gut auf andere Verkehrsteilnehmer achten

4. Aufenthalt


- Am Bordcomputer erscheint die Frage: „Möchten Sie die Reservation beenden?“ Drücken Sie NEIN, wenn Sie das Fahrzeug weiter (bis max. zum Reservationsende) nutzen möchten.

5. Fahrt beenden

- Am Bordcomputer erscheint die Frage: „Möchten Sie die Reservation beenden?“ Drücken Sie JA, wenn Sie die Fahrt beenden und das Auto zurückgeben möchten.
- Gangposition P einlegen und Handbremse ziehen. Mit Startknopf das Fahrzeug ausschalten
- Das Ladekabel am Fahrzeug anschliessen. Mit der Mobility-Card die Ladesäule öffnen und Ladekabel an die Säule anschliessen

Ladestand und Reichweite

Den aktuellen Ladestand entnehmen Sie auf der linken Seite des Displays.



Bei 100% Ladung beträgt die Reichweite 80 - 100 km (ohne Gewähr).

Fahrzeug laden

Um die Tankklappe zu öffnen, bitte links vom Lenkrad den Knopf drücken.



Mit dem Ladekabel kann sowohl am Mobility-Standort als auch unterwegs (Park & Charge) kostenlos eine Schnellladung* durchgeführt werden.

Zusätzlich finden Sie im Kofferraum ein Ladekabel mit konventionellem Haushaltsstecker. Dieses kann ausserhalb der Schnellladestationen verwendet werden. Das vollständige Laden kann so bis zu 12 Stunden dauern.

Kofferraum

Um den Kofferraum zu öffnen, den Schalter an der Griffleiste drücken.

Fahrzeugcomputer / Navigationssystem

Die Broschüre „Kurzanleitung R-Link Zoe“, die die Bedienung des Fahrzeugcomputers erklärt, finden Sie im Handschuhfach.

Fragen oder Unklarheiten?

Das 24h-Dienstleistungszentrum 0848 824 812 hilft Ihnen gerne weiter.

* Die Batterie kann innerhalb einer Stunde bis zu 80% der Kapazität aufgeladen werden, hängt jedoch von der Bauart der Ladestation ab. Eine Übersicht der Ladestationen finden Sie auf www.swiss-emobility.ch.